



Klimatizačné zariadenie

Návod na používanie

Bezdrôtové Diaľkové Ovládanie AR-EC03E/EH03E/EC03M/EH03M

- Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento výrobok Samsung.
- Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento návod na používanie a odložte si ho na použitie v budúcnosti.



SAMSUNG



Obsah

Bezpečnostné informácie	3
Bezpečnostné informácie	3
V skratke	5
Príprava	5
Kontrola obsahu balenia • Vloženie batérií • Inštalácia držiaka diaľkového ovládania	
Obsluha diaľkového ovládania	6
Režimy prevádzky • Regulácia teploty • Regulácia rýchlosti ventilátora • Regulácia smeru prúdenia vzduchu	
Inteligentné a výkonné funkcie	7
Chladenie	7
Režim Cool • Funkcia Wind-Free Cooling	
Odvlhčovanie	9
Režim Dry	
Čistenie vzduchu	9
Funkcia S-Plasma Ion	
Vykurovanie	10
Režim Heat (AR-EH03E/EH03M)	
Rýchle inteligentné funkcie	10
Režim Auto • Režim Fan • Funkcia Turbo • Funkcia Quiet • Funkcia dlhého dosahu • Funkcia Beep sound • Funkcia osvetlenia displeja • Individuálne ovládanie vnútorných jednotiek • Funkcia Clean • Vynulovanie pripomenutia čistenia filtra • Individuálna regulácia smeru prúdenia vzduchu	
Funkcia rozpoznávania pohybu	13
Funkcia Indirect s funkciou rozpoznávania pohybu • Funkcia Direct s funkciou rozpoznávania pohybu	
Úsporná prevádzka	14
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia • good'sleep funkcie	



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.



Bezpečnostné informácie

Tieto informácie majú za účel chrániť bezpečnosť používateľa a predchádzať majetkovým škodám. Prečítajte si ich, aby ste sa naučili produkt správne používať.



VAROVANIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť k vážnemu poraneniu alebo smrti.



UPOZORNENIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť k ľahšiemu poraneniu alebo škode na majetku.



Dodržiavajte pokyny.



Neskúšajte.



Uistite sa, že je zariadenie správne uzemnené, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.



Odpojte zariadenie.



Nerozoberajte.

INŠTALÁCIA



VAROVANIE



Montáž a zapojenie tohto produktu smie vykonávať len kvalifikovaný technik.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, poruche produktu, výbuchu alebo poraneniu.



Produkt neinštalujte do blízkosti vykurovacích telies ani horľavých materiálov. Produkt neinštalujte vo vlhkom, mastnom ani prašnom prostredí, na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu a vode (dažďu). Produkt neinštalujte na miestach, kde môže dochádzať k úniku plynu.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



UPOZORNENIE



Produkt inštalujte na pevný a vodorovný podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.

- Pokiaľ miesto inštalácie nedokáže uniesť jeho hmotnosť, produkt môže spadnúť a poškodiť sa.

Bezpečnostné informácie

PRE PREVÁDZKU



VAROVANIE



Ak produkt vydáva neštandardné zvuky, vychádza z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte produkt a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať ani upravovať produkt svojpomocne.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, poruche produktu alebo poraneniu.



UPOZORNENIE



Nedovoľte, aby sa do vnútra produktu dostala voda.

- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.



Produkt neovládajte, ak máte mokré ruky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Nestriekajte prchavé látky ako napr. insekticídy na povrch produktu.

- Sú škodlivé pre ľudí a môžu tiež spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poruchu produktu.

Produkt nevystavujte silným nárazom a nerozoberajte ho.

Po výmene batérií diaľkového ovládača uchovávajte staré batérie mimo dosahu detí.

- Ak vaše dieťa prehltnulo batériu, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri výmene batérií postupujte so zvýšenou opatrnosťou, aby sa pokožka nedostala do styku s kvapalinou z batérie.

- Kvapalina z batérie je pre ľudský organizmus škodlivá.

Produkt nepoužívajte na iné účely.

- Tento produkt sa má používať len na ovládanie klimatizačného systému.

Tlačidlá nestláčajte ostrými predmetmi.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu dielov.

Pri čistení nestriekajte vodu priamo na produkt. Na čistenie produktu nepoužívajte benzén, riedidlo, lieh ani acetón.


- V opačnom prípade môže dôjsť k strate zafarbenia, deformácii, poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Príprava

Kontrola obsahu balenia


Položka	Množstvo	Tvar
Bezdrôtové diaľkové ovládanie	1	
Batéria (AAA, 1,5 V)	2	
Skrutka M4 x L16	2	
Držiak diaľkového ovládania	1	
Návod na používanie	1	


Inštalácia držiaka diaľkového ovládania



- 1 Vyberte miesto na stene, kam chcete nainštalovať držiak diaľkového ovládania.
- 2 Označte dve miesta na inštaláciu dvoch skrutiek M4 x L16. Potom vyvráťte dva otvory.
- 3 Zaskrutkovaním skrutiek do otvorov upevnite držiak diaľkového ovládania na príslušné miesto.

Vloženie batérií



- Ak sa na displeji diaľkového ovládania zobrazí indikátor  (slabá batéria), vybité batérie vymeňte za dve nové batérie typu AAA 1,5V.


POZNÁMKA

- Požiadavky na miesto inštalácie:
 - Vyhýbajte sa miestam vystaveným priamemu slnečnému žiareniu.
 - Vyhýbajte sa miestam, kde by bol držiak zakrytý predmetmi, ako sú závesy.
 - Vyberte miesto, ktoré je vzdialené minimálne 1 meter od televízora alebo zvukového systému.
- Pokiaľ sa diaľkové ovládanie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie a uskladnite ich samostatne.

Obsluha diaľkového ovládania

Klimatizačné zariadenie môžete jednoducho používať tak, že vyberiete režim a potom regulujete teplotu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu. Tlačidlá diaľkového ovládania, ktoré súvisia s jednotlivými činnosťami, nájdete na stránkach na začiatku tohto návodu.

1 Režimy prevádzky

Aktuálny režim môžete prepínať medzi možnosťami Auto, Cool, Dry, Fan a Heat stláčaním tlačidla .

1 Regulácia teploty

V každom režime môžete regulovať teplotu nasledujúcim spôsobom:

Režim	Regulácia teploty
Auto/ Cool/ Dry	Nastavenie po 1 °C(1 °F) od 18 °C(65 °F) do 30 °C(86 °F).
Fan	Nemôžete regulovať teplotu.
Heat	Nastavenie po 1 °C(1 °F) od 16 °C(61 °F) do 30 °C(86 °F).

Na diaľkovom ovládaní môžete prepínať zobrazovanie jednotiek Celcius a Fahrenheit.



▶ Stlačte a podržte toto tlačidlo na najmenej 3 sekundy.

POZNÁMKA

- Indikátory teploty na vnútornej jednotke sa neprepnú.
- Pri výmene batérií diaľkového ovládania sa táto funkcia zruší. V takom prípade spustíte funkciu znova.

1 Regulácia rýchlosti ventilátora

V jednotlivých režimoch môžete vybrať nasledujúce rýchlosti ventilátora:




Režim	Možné rýchlosti ventilátora
Auto/ Dry	(Automaticky)
Cool/ Heat	(Automaticky), (Nízke), (Stredná), (Vysoké)
Fan	(Nízke), (Stredné), (Vysoké)

1 Regulácia smeru prúdenia vzduchu

Smer prúdenia vzduchu môžete prepínať medzi vertikálnym alebo horizontálnym.

V prevádzke ▶  alebo 

POZNÁMKA

- Keď sa prúdivé lamely nachádzajú v požadovanej polohe, zaistite konkrétny smer prúdenia vzduchu v tejto polohe tak, že stlačíte tlačidlo  alebo .
- Vnútorne jednotky s vetracími kanálmi neposkytujú vertikálny smer prúdenia vzduchu.
- Ak na kazetovej vnútornej jednotke 360 stlačíte tlačidlo , indikačné zobrazenie sa zmení nasledovne.

Počet stlačení	Regulácia smeru prúdenia vzduchu	Indikátor
1	Oscilácia	
2	Bodové	
3	Oscilácia	
4	Stredové	
5	Oscilácia	
6	Široké	

※ Indikácia sa môže líšiť podľa predtým použitého režimu.

- Funkcia individuálneho ovládania smeru prúdenia vzduchu je dostupná len na kazetových modeloch 360 (AR-KH00E, AR-KH00U) a môže sa používať len s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom kazetového modelu 360.

Chladienie

Inteligentné a výkonné funkcie chladienia klimatizačného zariadenia Samsung udržiavajú uzavretý priestor príjemne chladný.

2 Režim Cool

Režim Cool používajte na chladienie v horúcom počasí.




POZNÁMKA

- Na zachovanie pohodlia v režime Cool udržiavajte teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším vzduchom do 5°C (9°F).
- Ak chcete miestnosť rýchlo ochladiť, vyberte nízku teplotu a vysokú rýchlosť ventilátora.
- Na dosiahnutie úspory energie vyberte vyššiu teplotu a nízku rýchlosť ventilátora.
- Keď sa vnútorná teplota priblíži k nastavenej teplote, kompresor začne bežať pri nižších otáčkach kvôli úspore energie.

3 Funkcia Wind-Free Cooling

Funkcia Wind-Free Cooling slúži na vytvorenie mierne chladného vánku, ktorý vychádza cez drobné otvory na paneli Wind-Free so zatvorenou lamelou prúdenia vzduchu, t. j. prúd chladného vzduchu nevychádza priamo. V závislosti od vnútornej teploty automatizovaná regulácia teploty a otáčok ventilátora udržiava príjemne vychladenú miestnosť.

V režime Cool, Dry, alebo Fan 

POZNÁMKA

- Na zrušenie tejto funkcie znova stlačte tlačidlo .
- Ak sa funkcia Wind-Free Cooling zruší, na klimatizačnom zariadení sa nastavia pôvodné otáčky ventilátora.
- Počas chladienia v režime Wind-Free Cooling môžete regulovať nastavenú teplotu – odporúčané nastavenie je 24 až 26 °C (75 až 79 °F). Nastavenú teplotu však nie je možné meniť v režime Fan.
- Funkciu Wind-Free Cooling môžete zapnúť, keď je zariadenie nastavené na režim Cool, Dry alebo Fan.
- Ak teplota v miestnosti stúpne z dôvodu nárastu vonkajšej teploty, tepla z varenia alebo z iného dôvodu, pred zapnutím funkcie Wind-Free Cooling nechajte klimatizačné zariadenie pracovať v režime Cool.
- Ak funkciu Wind-Free Cooling zapnete v režime Fan, kompresor prestane pracovať a zo zariadenia prestane vychádzať chladný prúd vzduchu. Vychádza však mierny vánok a vzduch v miestnosti sa začne čistiť.

Chladienie

- V režime Wind-Free Cooling môže byť prúdenie studeného vzduchu prerušované, a to v závislosti od teploty a vlhkosti miestnosti. Vzduchové prúdy v režime Wind-Free sú však zachované a studený vzduch začne okamžite prúdiť, aby sa zachovala príjemná klíma v miestnosti. (V režime Wind-Free Cooling sa môžu v záujme jemného ovládania prúdenia vzduchu otvoriť príslušné lamely, a to v závislosti od nastavení inštalácie. V takomto prípade sa pri zmene vnútornej teploty a vlhkosti lamely prúdenia vzduchu zatvoria a režim Wind-Free Cooling sa znova spustí. Ďalšie informácie o nastaveniach inštalácie nájdete v časti Nastavenie adres vnútornej jednotky a možnosti inštalácie v návode na inštaláciu vnútornej jednotky.)

Zmena nastavenia lamely prúdenia vzduchu na základe teploty a vlhkosti			
Vnútorná teplota a vlhkosť	Nízke	Vysoké	
	Cez mikro otvory na lamelách prúdenia vzduchu prúdi vánok	Cez mikro otvory na lamelách prúdenia vzduchu prúdi vánok	Z lamely prúdenia vzduchu prúdi vánok v závislosti od nastavenia
Lamela prúdenia vzduchu	Zatvorená	Zatvorená (predvolené)	Otvorená (podľa nastavenia)

- Keď používate funkciu Wind-free Cooling v čase spánku a klimatizačné zariadenie je namontované nad posteľou, môžete cítiť chladný vzduch. V takomto prípade nastavte vyššiu požadovanú teplotu ako zvyčajne.
- Ak vyberiete funkciu Wind-free Cooling v čase, keď sú zapnuté niektoré z funkcií Turbo, Quiet, funkcia dlhého dosahu, smeru prúdenia vzduchu (☞, ☜) alebo funkcia good'sleep, tieto funkcie sa zrušia.



Odvlhčovanie

Funkcia odvlhčovania klimatizačného zariadenia Samsung udržiava uzavretý priestor pohodlne suchý.

4 Režim Dry

Režim Dry používajte za daždivého alebo vlhkého počasia.



POZNÁMKA


- V režime Dry nemôžete meniť otáčky ventilátora.
- Čím väčší je rozdiel medzi nastavenou teplotou a aktuálnou teplotou, tým väčší bude objem odvlhčovaného vzduchu.

Čistenie vzduchu

Funkcia čistenia vzduchu klimatizačného zariadenia Samsung udržiava vzduch v uzavretom priestore čistý.

5 Funkcia S-Plasma Ion

Funkcia S-Plasma Ion slúži na čistenie miestnosti pomocou záporných iónov vytváraných klimatizačným zariadením. Táto funkcia je dostupná v režimoch Auto, Cool, Dry, Fan a Heat.



POZNÁMKA

- Ak chcete zrušiť funkciu S-Plasma Ion znova stlačte tlačidlo .
- Keď sa funkcia S-Plasma Ion dodatočne zvolí v režime Fan nemôžete zmeniť nastavenú teplotu.
- Ak sú zapnuté funkcie klimatizácie a S-Plasma Ion a chcete obe funkcie vypnúť, stlačte na klimatizačnom zariadení tlačidlo .
- Ak sa funkcia S-Plasma Ion zvolí dodatočne počas spusteného špecifického režimu, rozdiel v spotrebe elektrickej energie a hlučnosti je malý.

Inteligentné a výkonné funkcie



Vykurovanie

Funkcia vykurovania klimatizačného zariadenia Samsung udržiava uzavretý priestor pohodlne teplý.

6 Režim Heat (AR-EH03E/EH03M)

Režim Heat používajte na udržiavanie tepla.



POZNÁMKA

- Kým sa klimatizačné zariadenie zahrieva, ventilátor zo začiatku nemusí pracovať, aby sa zabránilo chladnému prúdeniu.
- Kým je v prevádzke funkcia rozmrazovania, vnútorná jednotka nevytvára prúdenie vzduchu, aby nevznikalo chladné prúdenie.
- Ak je vonkajšia teplota nízka a vlhkosť vysoká a v prevádzke je režim Heat, vykurovací účinok klimatizačného zariadenia môže klesnúť pre tvorbu námrazy a ľadu na vonkajšom výmenníku tepla. Pokiaľ nastane tento stav, klimatizačné zariadenie ponechá približne 5 až 12 minút v činnosti funkciu rozmrazovania, aby sa odstránila námraza a ľad, pričom sa z vonkajšej jednotky bude uvoľňovať vodná para.
- Doba prevádzky funkcie rozmrazovania závisí od množstva námrazy a ľadu a od vlhkosti.
- Kým je v prevádzke funkcia rozmrazovania, žiadna iná funkcia nebude v činnosti, ani keď ju vyberiete na diaľkovom ovládaní.

Rýchle inteligentné funkcie

Klimatizačné zariadenie Samsung poskytuje celý rad užitočných funkcií.

7 Režim Auto

Režim Auto použijete vtedy, ak chcete, aby bol režim klimatizačného zariadenia ovládaný automaticky (Heat alebo Cool). Klimatizačné zariadenie zabezpečí najkomfortnejšiu možnú atmosféru.



POZNÁMKA

- Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
- Kým je v prevádzke režim Cool a rozdiel medzi nastavenou a aktuálnou teplotou je vysoký, klimatizácia vytvára silný prúd chladného vzduchu. Keď sa teplotný rozdiel zmenší, klimatizácia automaticky prepne smer prúdenia vzduchu do režimu Wide a v miestnosti zdržiava príjemnú teplotu.

8 Režim Fan

V režime Fan funguje klimatizačné zariadenie ako bežný ventilátor. Klimatizačné zariadenie vytvára prirodzené prúdenie vzduchu.



POZNÁMKA


- Ak sa klimatizačné zariadenie nebude dlhší čas používať, vysušte ho prevádzkou v režime Fan v trvaní 3 alebo 4 hodín.



Rýchle inteligentné funkcie

9 Funkcia Turbo

Ak chcete zabezpečiť intenzívne chladenie alebo kúrenie, a tým do 30 minút prudko znížiť alebo zvýšiť vnútornú teplotu, použite funkciu Turbo.




POZNÁMKA

- Po 30-minútovej prevádzke klimatizačné zariadenie prepne režim Cool alebo Heat na štandardný.
- Môžete meniť smer prúdenia vzduchu. Vnútorné jednotky s vetracími kanálmi neposkytujú vertikálny smer prúdenia vzduchu.
- Nemôžete meniť nastavenú teplotu ani rýchlosť ventilátora.
- Ak vyberiete funkciu Turbo v čase, keď sú zapnuté niektoré z funkcií Wind-Free Cooling, Quiet, funkcia dlhého dosahu alebo good'sleep, tieto funkcie sa zrušia.

10 Funkcia Quiet

Funkcia Quiet slúži na obmedzenie hluku pri prevádzke. Túto funkciu môžete vybrať v režime Cool aj v režime Heat.




POZNÁMKA

- Môžete upraviť nastavenú teplotu a smer prúdenia vzduchu.
- Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
- Ak vyberiete funkciu Quiet v čase, keď sú zapnuté niektoré z funkcií Turbo, funkcia dlhého dosahu alebo good'sleep, tieto funkcie sa zrušia.

11 Funkcia dlhého dosahu

Na dosiahnutie silného prúdu vzduchu, ktorý prúdi na veľkú vzdialenosť, použite funkciu dlhého dosahu.



POZNÁMKA

- Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
- Ak vyberiete funkciu dlhého dosahu v čase, keď sú zapnuté niektoré z funkcií Wind-Free Cooling, Turbo, Quiet alebo good'sleep, tieto funkcie sa zrušia.

12 Funkcia Beep sound

Funkcia Beep slúži na zapnutie alebo vypnutie zvukového signálu, ktorý zaznie pri stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní.



13 Funkcia osvetlenia displeja


Funkcia osvetlenia displeja slúži na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia indikátora úrovne čistoty vzduchu na vnútornej jednotke.



Rýchle inteligentné funkcie

14 Individuálne ovládanie vnútorných jednotiek

Pomocou funkcie Zone môžete vybrať vnútornú jednotku, ktorú chcete ovládať individuálne. Ak chcete napríklad ovládať len vnútornú jednotku 1, vyberte položku Zone 1.



POZNÁMKA

- Vybrať môžete buď jednu, alebo všetky možnosti Zone 1 až Zone 4.
- Čísla vnútorných jednotiek musí nastaviť inštalatér: inštalatér nastaví číslo na každej vnútornej jednotke. Ak chcete zmeniť čísla priradené vnútorným jednotkám, kontaktujte servisné stredisko.
- Aktuálne nastavenia funkcie Zone zostanú zachované aj v prípade, že zmeníte aktuálny režim alebo vypnete a znovu zapnete diaľkové ovládanie. Pri výmene batérií diaľkového ovládača dôjde k vynulovaniu výberu zóny vykonaného pomocou diaľkového ovládania.

15 Funkcia Clean

Funkcia Clean slúži na odstránenie vlhkosti z vnútra klimatizačného zariadenia, čím sa predchádza rozmnoženiu húb, baktérií a pod.



POZNÁMKA

- V závislosti od stavu vnútornej jednotky sa režim Clean zastaví po 30 sekundách až 20 minútach prevádzky.
- Keď je nastavená funkcia Clean, indikátor LED časovača na vnútornej jednotke bude blikať 3-krát v priebehu 3 sekúnd (VYP → ZAP → VYP → ZAP → VYP → ZAP → VYP → návrat do predchádzajúceho stavu). Keď je funkcia Clean zrušená, indikátor LED časovača na vnútornej jednotke zabliká 1-krát v priebehu 1 sekundy (VYP → ZAP → VYP → návrat do predchádzajúceho stavu).
- Funkciu Clean nie je možné použiť po spustení funkcie časovania vypnutia alebo funkcie good'sleep.
- Ak zapnete klimatizačné zariadenie a do 20 sekúnd ho zase vypnete, funkcia Clean nebude fungovať.
- Keď je klimatizačné zariadenie vypnuté, funkcia Clean sa ihneď spustí. Keď je zapnuté, funkcia Clean sa spustí po jeho vypnutí.
- Po spustení bude funkcia Clean automaticky fungovať, až kým ju nezrušíte.

16 Vynulovanie pripomenutia čistenia filtra


Pomocou funkcie Filter Reset môžete po vyčistení alebo výmene filtra vynulovať pripomienku upozorňujúcu na potrebu vyčistiť filter.







17 Individuálna regulácia smeru prúdenia vzduchu

Pomocou funkcie individuálnej regulácie smeru prúdenia vzduchu môžete individuálne ovládať smer prúdenia vzduchu z jednotlivých výstupov vzduchu.



POZNÁMKA


- Táto funkcia je k dispozícii len pri 4-cestných kazetových klimatizačných zariadeniach
- Môžete vybrať všetky alebo konkrétne lamely vnútorných jednotiek 1 až 4.
- Ak chcete zrušiť zvolený smer prúdenia vzduchu, stlačte tlačidlo .
- Ak sú zvolené konkrétne lamely, tlačidlo  je deaktivované.
- Funkcia individuálneho ovládania smeru prúdenia vzduchu je dostupná len na kazetových modeloch 360 (AR-KH00E, AR-KH00U) a môže sa používať len s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom kazetového modelu 360.

Funkcia rozpoznávania pohybu



Ak chcete použiť funkciu rozpoznávania pohybu, klimatizačné zariadenie musí byť vybavené súpravou na rozpoznávanie pohybu, ktorá sa predáva samostatne. Ak už je súprava na rozpoznávanie pohybu nainštalovaná, funkcia rozpoznávania pohybu musí byť zapnutá, aby správne fungovala. (Ďalšie informácie nájdete v príručke súpravy na rozpoznávanie pohybu.) Keď sa na displeji diaľkového ovládača zobrazí indikátor **Direct** alebo **Indirect**, funkcia rozpoznávania pohybu prepne klimatizačné zariadenie do režimu úspory energie, ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby.

18 Funkcia Indirect s funkciou rozpoznávania pohybu

Funkcia Indirect slúži na nepriame prúdenie vzduchu, čím sa zabezpečuje príjemná klíma v miestnosti. Keď je táto funkcia zapnutá, klimatizačné zariadenie rozpozná ľudí a fúka vzduch nepriamo do ich okolia.




POZNÁMKA



- Keď je funkcia Indirect nastavená súčasne s funkciami Auto, Dry, Fan, Wind-Free Cooling, Turbo, Quiet, Long reach, s funkciou smeru prúdenia vzduchu  alebo  alebo funkciou good'sleep, na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí indikátor **Indirect**, ale funkcia nebude fungovať.

19 Funkcia Direct s funkciou rozpoznávania pohybu

Funkcia Direct slúži na priame prúdenie vzduchu, čím sa zabezpečuje príjemná klíma v miestnosti. Keď je táto funkcia zapnutá, klimatizačné zariadenie rozpozná ľudí a fúka vzduch priamo na nich.



POZNÁMKA


- Keď je funkcia Direct nastavená súčasne s funkciami Auto, Dry, Fan, Wind-Free Cooling, Turbo, Quiet, s funkciou dlhého dosahu, s funkciou smeru prúdenia vzduchu  alebo  alebo funkciou good'sleep, na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí indikátor **Direct**, ale funkcia nebude fungovať.
- Model MCR-SMA nepodporuje funkciu Direct.

Úsporná prevádzka

Klimatizačné zariadenie Samsung vám ponúka funkcie, ktoré umožňujú znížiť spotrebu elektrickej energie.

20 Funkcia časovania zapnutia/vypnutia

Funkcia časovania zapnutia/vypnutia slúži na zapnutie alebo vypnutie klimatizačného zariadenia po uplynutí nastaveného času.



- Stlačením tlačidla (Časovač) môžete prepínať aktuálnu funkciu medzi možnosťami On, Off, a (good'sleep). sa zobrazuje iba v režimoch Cool and Heat.

POZNÁMKA

- Môžete nastaviť čas od 0,5 do 24 hodín. Nastavte časový interval na 0,0, ak chcete zrušiť funkciu časovania zapnutia/vypnutia.
- Po spustení funkcie časovania zapnutia môžete zmeniť režim a nastaviť teplotu. Keď použijete funkciu časovania zapnutia/vypnutia počas režimu Fan, nemôžete zmeniť nastavenú teplotu.
- Nemôžete nastaviť ten istý čas pre funkciu časovania zapnutia a funkciu časovania vypnutia.

- Ak stlačíte tlačidlo , keď je diaľkové ovládanie vypnuté, najskôr sa na displeji diaľkového ovládania zobrazí položka On; ak stlačíte tlačidlo , keď je diaľkové ovládanie zapnuté, najskôr sa zobrazí položka Off.


Kombinácia funkcie časovania zapnutia a funkcie časovania vypnutia



Keď je klimatizačné zariadenie vypnuté	(Príklad) Načasované zapnutie: 3 hodiny, Načasované vypnutie: 5 hodín <ul style="list-style-type: none">• Klimatizačné zariadenie sa zapne 3 hodiny od okamihu, kedy spustíte funkciu časovania zapnutia/vypnutia, zostane v činnosti 2 hodiny a potom sa automaticky vypne.
Keď je klimatizačné zariadenie zapnuté	(Príklad) Načasované zapnutie: 3 hodiny, Načasované vypnutie: 1 hodina <ul style="list-style-type: none">• Klimatizačné zariadenie sa vypne 1 hodinu od okamihu, kedy spustíte funkciu časovania zapnutia/vypnutia, potom sa zapne 2 hodiny od okamihu vypnutia.



21 good'sleep funkcie

Funkcia good'sleep slúži na to, aby ste sa mohli v noci dobre vyspať a aby ste ušetrili energiu. Túto funkciu môžete vybrať v režimoch Cool.




- Stlačením tlačidla  (Časovač) môžete prepínať aktuálnu funkciu medzi možnosťami On, Off, a  (good'sleep).

POZNÁMKA

- Otáčky ventilátora a smery prúdenia vzduchu sa automaticky upravujú.
- Nastavenie teploty môžete upravovať v krokoch po 1 °C od 18 °C do 30 °C.
- Pri funkcii good'sleep sa odporúča teplotu nastaviť v rámci rozsahu od 25 do 27 °C.
- Môžete nastaviť čas prevádzky od 0,5 do 12 hodín. Nastavte čas prevádzky na 0,0, ak chcete zrušiť funkciu good'sleep.
- Predvolený čas prevádzky funkcie good'sleep v režime Cool je 8 hodín. Ak je čas prevádzky nastavený na viac ako 5 hodín, 1 hodinu pred nastaveným časom sa spustí funkcia prebudenia. Po uplynutí času prevádzky sa klimatizačné zariadenie automaticky zastaví.
- Keď sa funkcie časovania zapnutia, časovania vypnutia a funkcia good'sleep prekrývajú, klimatizačné zariadenie pracuje len s tou funkciou časovača, ktorá bola spustená ako posledná.
- Ak vyberiete funkciu good'sleep v čase, keď sú zapnuté niektoré z funkcií Wind-Free Cooling, Turbo, Quiet alebo funkcia dlhého dosahu, tieto funkcie sa zrušia.



SAMSUNG



DB68-07614A-00